Tables des matières

Positions et déplacements manuels (TOOLPOS) Editeur de texte (EDIT) Explorateurs de fichiers (MEM) Gestionnaire de fichiers Visualisation de l'exécution des programmes (TRACE) Visualisation des variables (WATCH) Exécution de lignes de commande (IMD)	2 2 2 3 3 3
Menu principal (MENU) Paramètres client final Paramètres OEM Tableaux des origines Tableaux des outils Communication PC - E700 Menu de configuration Menu des fonctions annexes	4, 5,6 4 5 5 5 6 6
Configuration	7, 8, 9
Axes	7, 8
Générale, Entrées externes	9
Langue	10
Configuration diverse	10, 11
Droits d'accès	12, 13
<i>Fonctions annexes</i>	14, 15, 16, 17
Login	14
Tests matériel	14, 15
Date et heure	16
Réglage date et heure	16
Versions	16

		Posit	ions	- Dépla	icem	nents r	manuel	S	
Ons:	In	Use	F:	0.00	0		I: 1	.000	
		0.000 0.000 0.000 0.000		00000 00000	00000	0,333 0,3333	50: 51:	00	r∕mn r∕mn
ORIO	3	GOTO	TER	ACH	INC	- (INC	+ 0TH	IER

Cet écran affiche en permanence les positions actuelles et restantes en fonction des origines et des outils. Il permet aussi d'effectuer des mouvements en manuel.



L'éditeur de texte permet la visualisation et l'édition des fichiers contenus en mémoire interne. L'édition de point d'arrêt se fait également par cette interface.



Depuis le gestionnaire de fichiers, il est possible d'effectuer toutes les manipulations de fichiers courantes (copie, suppr, création, etc). La SDCard est accessible depuis cet écran uniquement.

EDIT

TOOL POS

[Visualisation de l'exécution des programmes
TRACE	6/7 AUTOMAT.E7M AUTOMAT: START #4138 1 JMP AUTOMAT UATCH MDI AUTOM PROG Cet interface permet de visualiser l'exécution des programmes en cours, soit la tâche PLC et le prog. "Power On" ou "Cycle", en tenant compte des simultanés.
	Visualisation des variables système et utilisateur
— F1	Sim 0-9 : ->#SEC #IN[2] 0 MODIFY
	Grâce à cet écran, il est possible de visualiser et de modifier la valeur des variables système et utilisateur en continu.
	Exécution de ligne de commande ISO - IMD
F2	Mode IMD Instr. : G54 T12

Cet écran permet d'exécuter des ligne de commandes ISO.

	Menu principal de navigation
	Menu principal
MENO	USER ORIGIN TOOL COM CONFIG OTHER
	Cet écran est le menu principal.
	Menu utilisateur
	Configuration E700
F1	
	CUSTOM DEM
	Il est possible de sélectionner les paramètres client final "CUST" ou contructeur de machine "OEM". Il est possible de protéger séparement en lecture/écriture les deux écrans.
	Paramètres client final
	Parametres utilisateur R/W Eclairase automatique : 1 DEF
	Vous pouvez visualiser et éditer les paramètres déclarés dans les fichiers "System".
	Paramètres constructeur
	Parametres OEM R/W
	F2 TEMPO SOUFFLAGE SOUS : 1.000000 TEMPO DECHARGEMENT : 0.400000 CHARGEMENT PRESENCE PCE : 1 MAGASIN CHARGEMENT M/D : 1 DEF

Vous pouvez visualiser et éditer les paramètres déclarés dans les fichiers "System".



Cette interface permet d'autoriser la communication avec les logiciels E700. Il est également possible de visualiser les opérations en cours.

	Menu principal de navigation
MENU	Menu Principal USER ORIGIN TOOL COM CONFIG OTHER Cet écran est le menu principal.
	Configuration E700
F5	Configuration E700
	AXIS LETTER GEN EXTERN LNG OTHER
	A partir de cet écran, vous avez accès à l'ensemble de la configuration du E700 comme les axes, les droits d'accès ou la langue par exemple.
	Menu Fonctions annexes
	Menu divers
F6	LOGIN TESTS CLOCK UER HELP

Une série de fonctions annexes, comme les tests matériels, le réglage de la date et de l'heure ou l'indication des numéros de version sont disponibles à partir de ce menu.

		Menu Configuration
MENU	Configur	ration E700
F5	AXIS L	ETTER GEN EXTERN LNG OTHER
	A partir de configuration	ce menu, vous avez accès à l'ensemble de la
		Menu Configuration d'axes
F1	Par	rametres des axes IVER DISPL SPEED REF DIR
	Ce m axes	ienu regroupe l'accès aux écrans de configuration des
		Parametres Ampli. de puissance
-	F1	Parametres Ampli Axes Axe : X Mode de commande : PulsDir Pas par tour moteur : 1600 Surexcitation : Jamais Interface E600-8/18 : non AXE - AXE +
		Cet écran regroupe les données relatives à l'ampificateur (driver)
		Paramètres de déplacements
_	- F2	Parametres Mouvement Axes Axe : X Unite : mm Rapport tour/unite : 0.200000 rev/mm Offset : 0.000000 mm Course positive : 9.00000 mm Course negative : -223.0000 mm
		Au sein de cet écran, vous pouvez éditer les données de déplacement mécanique de chaque axe.



L'inversion de direction générale et pour la prise de référence sont définissable par cet interface.



Les entrées externes pour les fonctions de START, STOP et PAUSE peuvent être paramétrées par cet écran.

	Menu Configuration
MENU	Configuration E700
F5	AXIS LETTER GEN EXTERN LNG OTHER
	A partir de ce menu, vous avez accès à l'ensemble de la configuration
	Configuration de la Langue
	Configuration langue
F5	Lansue selectionnee : Francais
	DEF +
	Le choix de la langue d'affichage du E700 se configure ici. Le choix est donné entre Français, Anglais et Allemand
	Configurations diverses
F6	Parametres divers
	PROG USER ACCESS SYSTEM
	Ce sous-menu regroupe l'accès aux écrans contenant les paramètres moins utilisés.
	Activations des prog. "Power On" et "Cycle"
	F1 Configuration Prog. Demarrage Actif : oui Prog:SIMREF.E7U Cycle Actif : oui Prog:USINAGE.E7I DEF NON OUI
	Vous pouvez définir si le E700 doit tenir compte des programmes de démarrage et de cycle.

	Paramètres interface utilisateur
F2	Parametres utilisateur ToolP incr. unique : non Precision valeur reelle : 3 Bip clavier : oui Enresistrement auto. : oui Menu inverse : non DEF NON OUI
	Cet écran regroupe les paramètres de personalisation de l'affichage et du E700.
	Menu de configuration des droits d'accès
	Droits d'acces
	THOS EDITOR HEN TRACE HENO EDOTA
	A partir de cet écran, vous avez atteignez la configuration des accès protégés.
	Paramètres Système
F4	Parametres Systeme Angle seg. interpol. min. : 12.50000 Stop err correction outil : oui
	DEF NON OUI

Plusieurs paramètres "système" sont regroupés ici. Ils agissent sur l'ensemble du comportement exécutif du E700.





Le mot de passe utilisateur est définissable à partir de cet écran. Bien sûr, celui-ci n'est accessible uniquement après authentification. Un mot de passe "système" est en permanence accepté.





Test de la carte SD/MMC par écriture - lecture et effacement.





L'adresse de EIP SA, constructeur du E700, est en permanence accessible par cet écran.